




**ФЕН ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ  
ПРОМЫШЛЕННЫЙ  
ПАСПОРТ  
И  
РУКОВОДСТВО  
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**



**Модель; HAG-520, HAG-520T, HAG-6618.**



## Уважаемый покупатель!

Компания EDON выражает Вам признательность за приобретение нашего электроинструмента. Изделия под торговой маркой EDON постоянно совершенствуются и улучшаются. Поэтому технические характеристики и дизайн могут меняться без предварительного уведомления. В связи с этим, приносим Вам извинения за возможные причиненные неудобства. При покупке требуйте проверку инструмента на работоспособность. Сохраните настоящее руководство и сделайте его доступным другим пользователям инструмента.

### 1. Общие указания

Фен электрический промышленный (далее по тексту «фен») предназначен, для обработки горячим воздухом поверхностей и материалов, для удаления красок, формования и сварки пластмассы, нагревания термоусадочных труб; инструмент также подходит для пайки и лужения, размягчения клеевых соединений (швов), а также размораживания водопроводных труб.

Машина предназначена для эксплуатации при температуре окружающей среды от -10 °С до +40 °С, относительной влажности воздуха не более 80% при отсутствии прямого воздействия атмосферных осадков.

Настоящее руководство содержит сведения и требования, необходимые и достаточные для надёжной, эффективной и безопасной эксплуатации машины.

**В связи с постоянной деятельностью по совершенствованию машины изготовитель оставляет за собой право вносить в его конструкцию незначительные изменения, не отраженные в настоящем руководстве и не влияющие на эффективную и безопасную работу.**

### 2. Комплектация:

Наименование	HAG-520	HAG-520T	HAG-6618
Фен электрический	1	1	1
Руководство по эксплуатации и инструкция по безопасности	1	1	1
Упаковка	1	1	1
Насадка	3	3	3

**ВНИМАНИЕ!** Комплектация инструмента может изменяться заводом-изготовителем без предварительного уведомления.

### 3. Требования безопасности

**ВНИМАНИЕ!** Прочтите все предупреждения и указания мер безопасности и все инструкции.

Невыполнение предупреждений и инструкций может привести к поражению электрическим током, пожару и (или) серьезным повреждениям.

Сохраните все предупреждения и инструкции для того, чтобы можно было обращаться к ним в дальнейшем.

Термин «электрическая машина» используется для обозначения вашей машины с электрическим приводом, работающим от сети (снабженного шнуром), или машины с электрическим приводом, работающим от аккумуляторных батарей.

#### **Безопасность рабочего места**

Содержите рабочее место в чистоте и обеспечьте его хорошее освещение. Если рабочее место загромождено или плохо освещено, это может привести к несчастным случаям;

не следует эксплуатировать электрические машины во взрывоопасной среде (например, в присутствии воспламеняющихся жидкостей, газов или пыли). Машины с электрическим приводом являются источником искр, которые могут привести к возгоранию пыли или паров;

не подпускайте детей и посторонних лиц к электрической машине в процессе ее работы.

Отвлечение внимания может привести к потере контроля.

### **Электрическая безопасность**

Штепсельные вилки электрических машин должны подходить под розетки. Никогда не изменяйте конструкцию штепсельной вилки каким-либо образом. Не используйте каких-либо переходников для машин с заземляющим проводом. Использование неизмененных вилок и соответствующих розеток уменьшит риск поражения электрическим током;

Не допускайте контакта тела с заземленными поверхностями, такими, как трубы, радиаторы, плиты и холодильники. Существует повышенный риск поражения электрическим током, если ваше тело заземлено;

Не подвергайте электрическую машину воздействию дождя и не держите ее во влажных условиях. Вода, попадая в электрическую машину, увеличивает риск поражения электрическим током;

Обращайтесь аккуратно со шнуром. Никогда не используйте шнур для переноса, перетаскивания электрической машины и вытаскивания вилки из розетки. Исключите воздействие на электрическую машину тепла, масла, острых кромок или движущихся частей. Поврежденные или скрученные шнуры увеличивают риск поражения электрическим током;

При эксплуатации электрической машины на открытом воздухе пользуйтесь удлинителем, пригодным для использования на открытом воздухе. Применение шнура, предназначенного для использования на открытом воздухе, уменьшает риск поражения электрическим током;

Если нельзя избежать эксплуатации электрической машины во влажных условиях, используйте источник питания, снабженный устройством защитного отключения (УЗО). Использование УЗО уменьшает риск поражения электрическим током.

### **Личная безопасность**

Будьте бдительны, следите за своими действиями и руководствуйтесь здравым смыслом при эксплуатации электрических машин. Не пользуйтесь электрическими машинами, если вы устали, находитесь под действием наркотических средств, алкоголя или лекарственных препаратов. Кратковременная потеря концентрации внимания при эксплуатации электрических машин может привести к серьезным повреждениям;

Пользуйтесь индивидуальными защитными средствами. Всегда пользуйтесь средствами для защиты глаз. Защитные средства такие, как маски, предохраняющие от пыли, обувь, предохраняющая от скольжения, каска или средства защиты ушей, используемые в соответствующих условиях, уменьшают опасность получения повреждений;

Не допускайте случайного включения машин. Обеспечьте, чтобы выключатель находился в положении «Отключено» перед подсоединением к сети и (или) к аккумуляторной батарее и при подъеме и переноске электрической машины. Если при переноске электрической машины палец находится на выключателе или происходит подключение к сети электрической машины, у которой выключатель находится в положении «Включено», это может привести к несчастному случаю;

Перед включением электрической машины удалите все регулировочные или гаечные ключи. Ключ, оставленный во вращающейся части электрической машины, может привести к травме оператора;

При работе не пытайтесь дотянуться до чего-либо, всегда сохраняйте устойчивое положение. Это позволит обеспечить наилучший контроль над электрической машиной в экстремальных ситуациях;

Одевайтесь надлежащим образом. Не носите свободной одежды или ювелирных изделий. Не приближайте свои волосы, одежду и перчатки к движущимся частям электрической машины. Свободная одежда, ювелирные изделия и длинные волосы могут попасть в движущиеся части;

Если предусмотрены средства для подсоединения к оборудованию для отсоса и сбора пыли, обеспечьте их надлежащее присоединение и эксплуатацию. Сбор пыли может уменьшить опасности, связанные с пылью.

### **Эксплуатация и уход за электрической машиной**

Не перегружайте электрическую машину. Используйте электрическую машину соответствующего назначения для выполнения необходимой вам работы. Лучше и безопаснее выполнять электрической машиной ту работу, на которую она рассчитана;

Не используйте электрическую машину, если ее выключатель неисправен (не включает или не выключает). Любая электрическая машина, которая не может управляться с помощью выключателя, представляет опасность и подлежит ремонту;

Отсоедините вилку от источника питания и (или) аккумуляторную батарею от электрической машины перед выполнением каких-либо регулировок, заменой принадлежностей или помещением ее на хранение. Подобные превентивные меры безопасности уменьшают риск случайного включения электрической машины;

Храните неработающую электрическую машину в месте, недоступном для детей, и не разрешайте лицам, не знакомым с электрической машиной или настоящей инструкцией, пользоваться электрической машиной. Электрические машины представляют опасность в руках

неквалифицированных пользователей;

Обеспечьте техническое обслуживание электрических машин. Проверьте электрическую машину на предмет правильности соединения и закрепления движущихся частей, поломки деталей и иных несоответствий, которые могут повлиять на работу. В случае неисправности отремонтируйте электрическую машину перед использованием. Часто несчастные случаи происходят из-за плохого обслуживания электрической машины;

Храните режущие инструменты в заточенном и чистом состоянии. Режущие инструменты с острыми кромками, обслуживаемые надлежащим образом, реже заклинивают, ими легче управлять;

Используйте электрические машины, приспособления, инструмент и пр. в соответствии с настоящей инструкцией с учетом условий и характера выполняемой работы. Использование электрической машины для выполнения операций, на которые она не рассчитана, может создать опасную ситуацию.

#### **Обслуживание**

Ваша электрическая машина должна обслуживаться квалифицированным персоналом, использующим только оригинальные запасные части. Это обеспечит безопасность электрической машины.

#### **МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ ФЕНОМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ:**

Проверяйте работоспособность инструмента перед каждым использованием и, в случае обнаружения неисправности, производите его ремонт только квалифицированным специалистом; ни в коем случае не открывайте инструмент самостоятельно.

Осматривайте шнур и вилку инструмента перед каждым использованием; при обнаружении повреждения, обратитесь к квалифицированному специалисту, который произведет их замену

Используйте полностью размотанные и безопасные удлинители, рассчитанные на ток не менее 16 А.

Периодически осматривайте удлинительный шнур и заменяйте его в случае повреждения

Используйте только оригинальные насадки, поставляемые с инструментом

Используйте инструмент и насадки в соответствии с данным Руководством и по их назначению; использование инструмента не по назначению может привести к опасной ситуации.

Инструмент нельзя использовать лицам в возрасте до 16 лет

Этот инструмент не должен использоваться лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, или лицами, не имеющими достаточного опыта и знаний, за исключением случаев, когда они работают под надзором или проинструктированы в вопросах использования инструмента лицом, ответственным за их безопасность.

Обязательно убедитесь, что напряжение питания соответствует напряжению, указанному на маркировочной табличке инструмента

Убедитесь в том, что инструмент выключен перед подключением его к розетке

#### **ВО ВРЕМЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:**

Обращайтесь с инструментом осторожно, предотвращая воспламенение и получение ожогов

- не касайтесь отверстия для выпуска воздуха / наконечника и нагреваемого предмета; так как они чрезвычайно сильно нагреваются

- не подводите отверстие для выпуска воздуха / наконечник слишком близко к обрабатываемому предмету

- ни в коем случае не заглядывайте в отверстие для выпуска воздуха / наконечник

- надевайте защитные перчатки и очки

- ни в коем случае не направляйте поток горячего воздуха на людей и животных

- ни в коем случае не используйте инструмент для сушки волос

- не оставляйте инструмент без присмотра

- ни в коем случае не пользуйтесь инструментом вблизи воспламеняющихся газов и горючих веществ (повышенная взрывоопасность)

- при работе с пластмассой, краской, лаком и подобными материалами могут выделяться воспламеняющиеся и ядовитые газы; заранее выясните, какие материалы будут обрабатываться

- примите во внимание, что тепло может быть передано горючим веществам вне поля зрения

- для безопасности имейте под рукой ведро воды или огнетушитель, на случай воспламенения каких-либо предметов

Предотвращайте поражение электрическим током

- ни в коем случае не засовывайте ничего в отверстие для выхода воздуха / наконечник

- не касайтесь заземленных поверхностей (например: труб, радиаторов, кухонных плит, холодильников)

- убедитесь, что инструмент не намок

- не пользуйтесь инструментом во влажной среде

- при работе вне помещения, подключайте инструмент через устройство защитного отключения с

максимальным током утечки 30 мА и используйте только удлинительный шнур, предназначенный для внешних работ и оборудованный защищенной от брызг розеткой

Осторожно обращайтесь со шнуром

- всегда держите шнур подальше от потока горячего воздуха и отверстия для выпуска воздуха /наконечника
- держите шнур подальше от тепла, масла и острых краев
- не носите инструмент на шнуре и не дергайте шнур, чтобы вынуть вилку из розетки
- не вешайте инструмент за шнур

Никогда не используйте инструмент одновременно с применением химических растворителей  
Удостоверьтесь, что рабочая зона соответствующим образом проветривается

Обеспечивайте чистоту и хорошую освещенность рабочей зоны. Не допускайте детей в рабочую зону

Убедитесь, что дети не имеют возможности играть инструментом

Будьте начеку; следите за тем, что вы делаете, следуйте здравому смыслу и не работайте с инструментом, если Вы устали

Выберите безопасное положение; не перенапрягайтесь, особенно на приставных лестницах и помостах (рабочих площадках)

Перед тем, как отложить инструмент в сторону, убедитесь, что он выключен

В случае любой электрической или механической неисправности немедленно выключите инструмент и выньте вилку из розетки

#### **ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ**

Выключите инструмент и выньте вилку из розетки

Перед укладкой инструмента на хранение, дайте ему остыть в течении, как минимум, 30-ти минут

Поставьте инструмент на тыльную сторону в вертикальном положении; убедитесь при этом, что поблизости нет горючих веществ или воспламеняющихся газов

Не храните/оставляйте инструмент вне помещения

Храните инструмент в сухом, запираемом, не доступном для детей месте

Перевозите машину в фирменной упаковке. Перед упаковкой снимите рабочий инструмент, сверните и зафиксируйте шнур.

#### **4. Технические характеристики**

**Таблица №-1.**

<b>Модель</b>	<b>HAG-520</b>	<b>HAG-520T</b>	<b>HAG-6618</b>
Напряжение сети питания, В	220±15%	220±15%	220±15%
Частота тока, Гц	50	50	50
Номинальная потребляемая мощность, (Вт)	2000	2000	2000
Температура нагрева, °С	1 РЕЖИМ – 350 2 РЕЖИМ - 650	1 РЕЖИМ – 350 2 РЕЖИМ - 650	1 РЕЖИМ – 350 2 РЕЖИМ - 650
Производительность, л/мин	570-740	570-740	570-740
Срок службы, лет	3	3	3
Класс безопасности	II	II	II
Габаритные размеры, мм	280x90x280	280x90x280	280x90x280
Масса, кг	0,7	0,7	0,7

**Технические характеристики на инструмент могут быть изменены без предварительного уведомления**

## 5. Основные органы управления

Рис. 1



1. Выключатель
2. Регулятор температуры (для моделей HAG-520T, HAG-6618)
3. Дисплей (LCD) (для модели HAG-6618 )
4. Защитное кольцо
5. Вентиляционные отверстия
6. Редукционная насадка
7. Редукционная насадка
8. Плоская насадка
9. Отверстие для выпуска воздуха

## **6. Введение в эксплуатацию и порядок работы**

**ВНИМАНИЕ!** Электроинструмент следует подключать только к однофазной сети переменного тока, напряжение которой соответствует напряжению, указанному на табличке характеристик. Данный электроинструмент можно подключать к розеткам, не имеющим защитного заземления, поскольку он имеет класс защиты II в соответствии с европейским стандартом.

Перед началом работы убедитесь в том, что напряжение электросети соответствует рабочему напряжению электроинструмента: рабочее напряжение указано на табличке характеристик на корпусе электроинструмента.

Фен предназначен, для удаления красок, формования и сварки пластмассы, нагревания термоусадочных труб; инструмент также подходит для пайки и лужения, размягчения клеевых соединений (швов), а также размораживания водопроводных труб.

Машина оборудована электронным блоком управления, обеспечивающим плавное изменение температуры.

Включение инструмента, осуществляется выключателем 1 в одно из положений;

I = 50°C... 350°C, воздушный поток 550 литров в минуту

II = 50°C... 650°C, воздушный поток 250 литров в минуту

- при первом использовании возможно выделение небольшого количества дыма из инструмента;
- выключите инструмент, поставив выключатель 1 в положение "0".

### **Обычное использование**

- определите правильную температуру на неприметной части заготовки; начинайте с низкой температуры
- температура понижается при увеличении расстояния между заготовкой и отверстием для выпуска воздуха/наконечником
- необходимая температура зависит от обрабатываемого материала

### **Использование в стационарном положении**

- поставьте инструмент на тыльную сторону в вертикальном положении
- убедитесь, что поверхность чистая, без пыли; так как загрязненный воздух повреждает двигатель
- убедитесь, что воздушный поток направлен в сторону от Вас
- закрепите шнур во избежание случайного стягивания (сбрасывания) инструмента
- не касайтесь отверстия для выпуска воздуха/наконечника
- убедитесь, что ничего не попало в отверстие для выпуска воздуха / наконечник
- осторожно держите инструмент одной рукой, выключая его другой рукой, а затем дайте ему остыть

### **Использование в труднодоступных местах**

- удалите кольцо 4 (рис. 1), выдвинув, таким образом, металлическое отверстие для выпуска воздуха на большее расстояние.

### **Удерживание и направление инструмента**

- держите инструмент одной рукой
- не закрывайте вентиляционные отверстия 5 (рис. 1)

### **Стандартные насадки (рис 1)**

- редуцирующая насадка 6 (для концентрации воздушного потока)
- плоская насадка 8 (для расширения воздушного потока)
- редуцирующая насадка 7 (для концентрации воздушного потока)

Все прикладные примеры могут быть выполнены без насадок; однако, использование соответствующих насадок упрощает работу и значительно улучшает ее качество

### **Установка/удаление насадок**

- просто наденьте насадку на отверстие для выпуска воздуха 9 (рис.1)
- удалите насадку, стянув насадку вперед после ее охлаждения

**ВНИМАНИЕ!** Устанавливайте насадки только при остывшем отверстии для выпуска воздуха, когда выключатель находится в положении "0" и вилка вынута из розетки

### **Удаление краски / лака**

- используйте чистый, острый скребок
- когда краска размягчится, соскребите ее с усилием
- поэкспериментируйте, чтобы установить необходимое время теплового воздействия для получения оптимальных результатов
- немедленно соскребите размягченную краску, иначе она снова отвердеет
- выдерживайте угол 30° между инструментом и заготовкой
- немедленно удалите краску и мусор со скребка, чтобы предотвратить их воспламенение
- соскребайте везде, где это возможно, до древесных волокон
- не направляйте слишком долго поток горячего воздуха на ту же самую поверхность
- собирайте удаленную краску в безопасном месте
- тщательно очистите рабочую зону по завершении работы
- обеспечить хорошую вентиляцию рабочей зоны

**ВНИМАНИЕ!** Будьте осторожны при удалении слоев краски в старых зданиях; в прошлом, здания могли быть окрашены красками, содержащими свинец, который является высокотоксичным веществом

**ДРУГИЕ ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ:**

- удаление линолеума и винилового напольного покрытия
- удаление ковровых плиток, сделанных из синтетических волокон
- удаление защитного покрытия / нанесение полос защитного покрытия
- размягчение/плавление смол, олова, битума, воска (используйте плоскую насадку 8)
- вошение (лыж, мебели) (используйте плоскую насадку 8)
- удаление камеди
- ослабление заржавевших/сильно затянутых металлических винтов, гаек и болтов
- удаление свечного воска (не перегревайте подстилающую поверхность)
- восстановление разломанных/погнутых свечей до их первоначальной формы

**Горячая посадка**

- используйте редуцирующую насадку 6
- выберите трубу горячей посадки с диаметром, соответствующим диаметру заготовки
- равномерно нагрейте трубу горячей посадки

**ДРУГОЙ ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ:**

- термоусадочная обмотка

**Пайка водопроводных труб**

Этот инструмент наиболее подходит для работы с мягкими припоями (точка плавления ниже 400°)

- используйте отражающую насадку (**в комплект не входит**)
- тщательно очистите обе соединяемые секции перед пайкой
- произведите предварительный нагрев обеих секций, и примените припойный провод (не используйте содержащей свинец припойный провод)

**Размораживание замерзших водопроводных труб**

- используйте отражающую насадку (**в комплект не входит**)
- равномерно нагрейте замерзший участок

**водопроводные трубы часто трудно отличить от газовых труб; нагревание газовых труб очень рискованно ввиду опасности взрыва**

**ДРУГИЕ ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ:**

- размораживание водопроводных труб, изготовленных из поливинилхлорида (положение I, макс. 60°C)
- размораживание замерзших автомобильных замков (положение I, макс 60°C) (используйте редуцирующую насадку 7)
- размораживание морозильников (не повредите пластмассовый корпус)
- очистка ото льда замерзших ступенек и дорожного покрытия
- Формование пластмассовых труб
- используйте отражающую насадку (**в комплект не входит**)
- во избежание образования изломов, заполните трубу песком и закупорьте оба ее конца
- равномерно нагрейте трубу, перемещая ее из стороны в сторону

**ДРУГИЕ ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ:**

- формование всех пластмасс с низкой точкой плавления (полиэтилен, поливинилхлорид и т.д.)
- формование всех пластмасс с высокой точкой плавления (акриловое стекло, плексиглас и т.д.)
- формование и изгибание плиток коврового покрытия, изготовленных из синтетических волокон
- формование и изгибание деревянных деталей (моделирование)

**ДРУГИЕ ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ:**

- ремонт досок для серфинга, лыж и другого спортивного инвентаря, изготовленного из синтетических материалов (используйте плоскую насадку 8)
- сварка поливинилхлоридных материалов
- разравнивание вздутий после наклеивания поливинилхлоридных этикеток
- соединение садовых шлангов (используйте отражающую насадку (**в комплект не входит**))

**Сушка!**

осуществляйте сушку только при установке режима низкой или средней температуры (положение 1 или 2) и при увеличенном расстоянии между инструментом и заготовкой

- сушка краски, лака, гипса, строительного раствора и штукатурки
- сушка влажной древесины перед шпатлевкой
- быстрая сушка толстого слоя шпатлевки или клеевого вещества
- сушка строительных швов перед применением изоляции или герметика
- сушка соединений и трещин в судостроении

**Чистка/дезинфекция**

- дезинфекция клеток для кроликов, голубятен, и т.д. (предварительно удалите оттуда ваших



домашних животных)

- уничтожение муравьиных колоний
- уничтожение древесных червей и короедов (держите инструмент на соответствующем расстоянии от дерева)

## **7. Ремонт и техническое обслуживание**

Данный фен не подходит для промышленного использования.

Всегда содержите фен и его шнур в чистоте (особенно вентиляционные отверстия 5 (рис 1)).

Никогда не используйте легковоспламеняющиеся жидкости для чистки струйного термоинструмента вообще, а отверстия для выпуска воздуха/ наконечника, в особенности.

Если фен, несмотря на тщательные методы изготовления и испытания, выйдет из строя, то ремонт следует производить сипами авторизованной сервисной мастерской. Отправьте неразобранный фен со свидетельством покупки Вашему дилеру или в ближайшую станцию обслуживания.

**ВНИМАНИЕ!** При ремонте электроинструмента должны использоваться только оригинальные запасные части!

В случае любого повреждения шнура питания немедленно выключите фен, аккуратно, не касаясь мест повреждения, отключите ее из электросети.

### **Хранение**

- Установленный срок хранения машины составляет 5 лет.
- Во время установленного срока храните машину:
- при температуре окружающей среды от 0 °С до +40°С
- относительной влажности воздуха не более 80% при температуре 20°С.

### **Транспортировка.**

Перевозите машину в фирменной упаковке. Перед упаковкой снимите рабочий инструмент, сверните и зафиксируйте шнур.

- Условия транспортирования машин по климатическим факторам внешней среды соответствуют группе условий хранения 5 по ГОСТ 15150.

## **ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ.**

<b>Неисправность.</b>	<b>Вероятная причина.</b>
При включенной клавише выключателя электродвигатель не работает	Неисправен выключатель  Обрыв проводов сетевого шнура Загрязнен коллектор Изношены или повреждены щетки
При включении из вентиляционных окон появляется дым и запах горячей изоляции	Межвитковое замыкание обмоток якоря или статора
Образование кругового огня на коллекторе	Неисправность в обмотке якоря Износ или зависание щеток

**Все виды ремонта и технического обслуживания машины должны производиться квалифицированным персоналом уполномоченных ремонтных мастерских.**

**Внимание! При ремонте машины должны использоваться только оригинальные запасные части!**

**В случае любого повреждения шнура питания немедленно выключите машину, аккуратно, не касаясь мест повреждения, отключите ее из электросети.**

## **8. Утилизация**

Машина, отслужившая свой срок и не подлежащая восстановлению, должна утилизироваться согласно нормам, действующим в стране эксплуатации. В других обстоятельствах:

- не выбрасывайте машину вместе бытовым мусором;
- рекомендуется обращаться в специализированные пункты вторичной переработки сырья.

## **9. Гарантийные обязательства**

**Внимание: гарантия действительна только на территории РФ.**

**Сервисному обслуживанию по данному талону подлежит оборудование «EDON»**

Приобретая товар, указанный в настоящем талоне, Покупатель признал, что данный товар соответствует конкретным целям, для которых данный товар покупается, а так же соответствует стандартным требованиям, предъявляемым к товару такого рода и пригоден для использования по назначению. Товар получен в исправном состоянии в полной комплектации. На момент продажи видимых повреждений не обнаружено.

1. Претензии по качеству оборудования принимаются **в пределах гарантийного срока 12 месяцев «EDON»**, начиная с даты розничной продажи. Ремонт, или замена деталей, преждевременно вышедших из строя по вине предприятия-изготовителя, осуществляется бесплатно при условии соблюдения требования по монтажу, эксплуатации и периодическому техническому обслуживанию.
2. Для сервисного ремонта оборудования, приобретенного юридическим лицом, необходимо предоставить акт рекламации, подписанный руководителем организации, время и место составления акта; фамилия лиц, составивших акт, и их должности; время ввода оборудования (изделия) в эксплуатацию; условия эксплуатации (характер выполняемых работ, количество отработанных часов до выявления неисправности, перечень проводимых регламентных работ (если они предусмотрены)).
3. Прием изделия в гарантийную мастерскую производится только при наличии всех комплектующих.
4. Предметом гарантии не является неполная комплектация, которая могла быть обнаружена при продаже изделия. Претензии от третьих лиц не принимаются.
5. Гарантийные обязательства не распространяются на расходные материалы.

**Гарантийные обязательства не распространяются на изделия:**

- имеющие повреждения, вызванные различными внешними воздействиями (механическим), а так же проникновением внутрь изделия посторонних предметов (насекомых, животных, пыли) или жидкостей;
- подвергавшиеся вскрытию, ремонту или модификации вне уполномоченной сервисной мастерской;
- имеющие повреждения защитной пломбы (наклейки);
- использовавшиеся не по назначению;
- поврежденные в результате подключения к сети с несоответствующими номинальными параметрами, заявленными в руководстве по эксплуатации.
- использования принадлежностей, расходных материалов, запчастей, не рекомендованных или не одобренных производителем;
- на оборудование, не проходившее в процессе эксплуатации (хранения) соответствующее техобслуживание и/или профилактические работы, в сроки, указанные в руководстве по эксплуатации (если таковые имеются);
- на неисправности, возникшие в результате перегрузки оборудования повлекшей выход из строя электродвигателя, генератора или других узлов и деталей;
- на оборудование с удаленным, стертым, или измененным заводским номером, а так же если данные на оборудовании не соответствуют данным в талоне.

**Покупателю может быть отказано в гарантийном ремонте если:**

- гарантийный талон утрачен или в него были внесены несанкционированные дополнения, исправления, подчистки.
- невозможно идентифицировать серийный номер оборудования, печать, или дату продажи на гарантийном талоне.

**Центральная диспетчерская сервисная служба +7 495 972-94-59**

Адрес ближайшего к Вам сервисного центра можно найти на нашем сайте: [www.redbo.ru](http://www.redbo.ru)

**ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН Модель: HAG-520, HAG-520T, HAG-6618.**

<b>Модель:</b>	<b>Заводской серийный номер:</b>
<b>Название фирмы продавца:</b>	<b>Печать продавца:</b>
<b>Дата продажи:</b>	<b>М. П.</b>
<b>«ФИО» покупателя</b>	<b>Подпись продавца:</b>
<b>Отметка о ремонте:</b>	
<b>Отметка о ремонте:</b>	
<b>Отметка о ремонте:</b>	

**Единая служба технической поддержки; Электронная почта: [redbo-tech@mail.ru](mailto:redbo-tech@mail.ru) Сайт: [www.redbo.ru](http://www.redbo.ru) Телефон/факс: 8-495-972-94-59.**